

VYVÝŠENÝ ZÁHON – SKLADBA VÝPLNĚ



SKLADBA VÝPLNĚ VYVÝŠENÉHO ZÁHONU VYROBENÉHO Z MATERIÁLU TRAPLAST™

Univerzální návod skladby výplně vyvýšeného záhonu z vhodných biologických materiálů. V důsledku tlení a sesedání jednotlivých vrstev je nutné časem výplň vyvýšeného záhonu doplnit o pěstební substrát **5** a po několika letech doporučujeme výplň obnovit.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Drenážní vrstva (kousky dřeva, větvi, možno prosypat dřevní štěpkou), výška cca 30 cm</p> <p>2 Drny trávy (můžeme použít drny odstraněné při zakládání záhonu), výška cca 5–10 cm</p> | <p>3 Seno, listí, sláma, biologický kuchyňský odpad, výška cca 30 cm</p> <p>4 Nezralý kompost, výška cca 15 cm</p> <p>5 Pěstební substrát (směs kvalitní ornice a přesátého kompostu v poměru 1:1), výška cca 15 cm</p> |
|--|--|

POSTUP PLNĚNÍ VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

Pro úspěšné pěstování plodin/roślin ve vyvýšených záhonech z materiálu Traplast™ je nutné dodržet správnou skladbu jednotlivých vrstev výplně. Každá vrstva plní svou nezastupitelnou roli. Podle funkčnosti můžeme vrstvy rozdělit do třech kategorií – spodní je drenážní **1**, prostřední slouží jako zásobárna živin **2**, **3**, **4** a do vrchní **5** se sázejí plodiny.

Celková výška všech vrstev by měla být přibližně kolem 1 m. U nižších záhonů, je vhodné při zakládání záhonu vyhloubit dostatečně hlubokou jámu. Není-li to možné, upravíme poměrově výšky jednotlivých vrstev. Při plnění záhonu vždy každou vrstvu dostatečně pokropíme vodou. Naplněný vyvýšený záhon necháme před výsadbou 2–3 týdny slehnout.



! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!