

VYVÝŠENÝ ZÁHON JEDNOKOMOROVÝ



PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU VYVÝŠENÉHO ZÁHONU Z MATERIÁLU TRAPLAST™

Univerzální montážní návod návod jednodukomorového vyvýšeného záhonu! Modelově uveden rozměr 1200 × 660 × 530 mm (š × h × v). Bez ohledu na rozměr/typ zakoupeného záhonu vždy platí – kratší palubky 1 a 3 jsou pro čela, delší palubky 2 a 4 pro bočnice. Počet palubek tvořící stěnu vašeho konkrétního vyvýšeného záhonu si můžete ověřit dle obrázku na www.recyklace.cz/eshop.

- | | |
|---|--|
| 1 palubka 132 × 32 × 600 mm*, 6 ks* – pro čela | 4 palubka 132 × 32 × 1200 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks |
| 2 palubka 132 × 32 × 1200 mm*, 6 ks* – pro bočnice | 5 hranol 50 × 50 × 520 mm*, 4 ks |
| 3 palubka 132 × 32 × 600 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks | 6 vrut se zapuštěnou hlavou 6 × 70 mm, pozink bílý, 64 ks* |

POSTUP MONTÁŽE VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

Vyvýšený záhon z materiálu Traplast™ doporučujeme sestavovat na finálním stanovišti s ohledem na jeho hmotnost. Hranol 5 je nepatrně kratší než výsledná výška záhonu, rozhodneme se tedy, jestli bude lícovat se spodní nebo horní hranou stěny, viz obrázek A. Jestliže jsme zvolili lícování na horní hraně stěny, pak na dva rovnoběžně umístěné hranoly položíme palubku 3. Vrchní palubky 3 a 4 nemají pero, drážka je dole, viz obrázek E. Při lícování hranolů a palubky dole, začneme palubkou 1, drážka opět směřuje dolů. Zarovnáme hranoly s boky palubky a ve vzdálenosti 25 mm od hran palubky vyvrtáme v každém rohu až do hranolu otvor průměru 4 mm. Palubku přišroubujeme vruty 6

a z dalších palubek dokončíme čelo. K čelu přiložíme palubku 2 dle obrázku B. Sesazení viz detail F. Otvory pro vruty předvrtáme (opět až do hranolu) v horizontální ose palubky tak, aby vycházely na střed hranolu. Vodorovně pak doporučujeme odsazení otvorů od horní a spodní hrany palubky nepatrně jiné než na už hotovém čele, aby se vruty v hranolu navzájem vyhnuly. Pokračujeme dalšími palubkami 2 a zakončíme palubkou bez pera 4. Ze zbylých plotovek a hranolů smontujete stejně druhou polovinu záhonu. Obě půlky k sobě sesadíme dle obrázku D. Volné konce palubek provrtáme a sešroubujeme s hranoly zbylými vruty. Hotový vyvýšený záhon je připraven k užívání.



* Uvedené hodnoty jsou pro záhon o rozměru (š × h × v) 1200 × 660 × 530 mm. Počet montážních prvků a jejich délka se mění dle zvolené rozměrové varianty záhonu.

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!