

VYSOKÝ ZÁHON JEDNOKOMOROVÝ



PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU VYSOKÉHO ZÁHONU Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- | | |
|---|--|
| ① palubka 132 × 32 × 600 mm* (pero, drážka), 6 ks* | ④ palubka 132 × 32 × 1200 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks |
| ② palubka 132 × 32 × 1200 mm* (pero, drážka), 6 ks* | ⑤ hranol 50 × 50 × 520 mm*, 4 ks |
| ③ palubka 132 × 32 × 600 mm* (bez pera s drážkou), 2 ks | ⑥ vrut se zapuštěnou hlavou 6 × 70 mm, pozink bílý, 32 ks* |

POSTUP MONTÁŽE VYSOKÉHO ZÁHONU

Vysoký záhon z materiálu Traplast™ doporučujeme sestavovat tam, kde bude následně stát s ohledem na jeho celkovou hmotnost. Hranol ⑤ je nepatrně kratší než výsledná výška bočnice záhonu, rozhodneme se tedy, jestli bude lícovat se spodní nebo horní hranou bočnice, viz obrázek A. Jestliže jsme zvolili lícování na horní hraně bočnice, pak na dva rovnoběžně umístěné hranoly položíme kratší palubku ③. Vrchní palubky ③ a ④ nemají pero, drážka je dole, viz obrázek E. Při lícování hranolů a palubky dole, začneme palubkou ①, drážka opět směřuje dolů. Zarovnáme hranoly s boky palubky a v její podélné ose, 25 mm od každého

boku palubky vyvrtáme až do hranolu otvor průměru 4 mm. Palubku přišroubujeme vruty ⑥. Sesadíme a přimontujeme další tři palubky. Bočnice je hotová. K bočnici přiložíme delší palubku ② dle obrázku B. Sesazení viz detail F. Otvor pro vrut předvrtáme v horizontální ose palubky tak, aby vycházel na střed hranolu. Stejně přišroubujeme další dvě palubky ② a zakončíme palubkou bez pera ④. Ze zbylých plotovek a hranolů smontujete i druhou polovinu vysokého záhonu dle dosavadního postupu. Obě půlky k sobě sesadíme dle obrázku D. Provrtáme a sešroubujeme zbylými osmi vruty. Hotový vysoký záhon je připraven k užívání.



* Uvedené hodnoty jsou pro variantu záhonu o rozměru (š × h × v) 1200 × 660 × 550 mm. Počet kusů a jejich délka se mění dle zvolené rozměrové varianty záhonu.

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!